

保存用

ラジオ放送を聞く


このラジオは、一関市の緊急放送を受信するためのラジオです。普段は一関コミュニティ放送を聞くことができます。

② アンテナを引き伸ばす

アンテナを動かして、**雑音**が少なくなるように調整します。

電源表示ランプ

赤色が点滅 (●●) もしくは緑色と橙色が交互に点灯 (●●) した場合は、**電池**が**消耗**しています。新しい電池と交換してください。



解除ボタン (緑ボタン)

緊急放送が最大音量で流れている時に、この解除ボタンを押すと、最大音量が解除されます。

緊急放送… このラジオは、スイッチを切った状態でも緊急事態を知らせる放送が流れるときには、自動起動します。

① スイッチ / 音量つまみ

時計方向に**カチッ**と音がするまで回すとスイッチが入ります。

時計方向に回すと音量が大きくなります。

ラジオに関するお問い合わせ

一関市役所総務課情報化推進係

0191-21-8633

(平日：午前8時30分～午後5時15分)